



HUB-03

BREL HOME Hub - WiFi UTP/PoE



Inhoudsopgave

Technische specificaties

Technische data van de HUB-03

Functies van de HUB-03

De hub installeren in de app

Downloaden BREL HOME app

Account aanmaken en inloggen

Hub met bluetooth installeren

De motoren toevoegen in de app

Bi-directionele motoren

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING volgens artikel 10, lid 9.
Hierbij verklaar ik, Reinoud Arts namens BREL Nederland dat het product conform is met Richtlijn 2014/53/EU RED Radio Equipment directive (leading), 2014/30/EU EMC en 2011/65/EU+2015/863 RoHS

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

www.brel-home.com

Brel Nederland b.v.



Reinoud Arts
Directeur Brel Nederland

Technische data en functies

HUB-03



Technische data

Afmeting

Aansluiting

Internet

Frequentie

75 x 75 x 31,5 (mm)

USB-C & PoE poort

2.4 Ghz WiFi & Ethernet

433.92 MHz


Status van de HUB

	Constant blauw	Werkt prima
	Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
	Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
	Snel knipperend rood	Hub resetten
	Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
	Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten

Download BREL HOME app op een Apple toestel

Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de App Store.




Installeer de app en open de app in de App Store.

< Zoek



< Zoek



Account aanmaken en inloggen

Klik op 'Maak een account aan'. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op 'Maak een account aan'. Het account is nu aangemaakt.



✉ E-mailadres

🔒 Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten](#)

Maak een account aan

✉ Brel@home.com



Passwords must be at least 8 characters.

Inloggen

Maak een account aan

Download BREL HOME app op een Apple toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op 'Inloggen'. Geef toegang tot Bluetooth, Locatie en Lokale netwerken.






✉ Brel@home.com



Wachtwoord vergeten

Maak een account aan

Inloggen



Toegang tot bluetooth is nodig om de bluetooth hub te vinden.


Toegang tot locatie is nodig om de timer te kunnen instellen op zonsopkomst en zonsondergang.

Toegang tot lokale netwerken is nodig om verbinding te kunnen maken met de hub.

Download BREL HOME app op een Android toestel

Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de Playstore.



Installeer de app en open de app in de Playstore.



Brel Home
Brel Motors

Installeren



Brel Home
Brel Motors

Verwijderen

Openen

Account aanmaken en inloggen

Klik op 'Inschrijven'. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op 'Inschrijven'. Het account is nu aangemaakt.



✉ E-mailadres

🔒 Wachtwoord

Inschrijven

Aanmelden

✉ brel@home.com

🔒

Passwords must be at least 8 characters.

Inschrijven

Download BREL HOME app op een Android toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op 'Aanmelden'. Geef toegang tot Locatie en Foto's en Media.



 brel@home.com 

Inschrijven

Aanmelden



Brel Home toegang geven tot foto's en media op je apparaat?

Toestaan

Niet toestaan



Brel Home toegang geven tot de locatie van dit apparaat?

Tijdens gebruik van de app

Alleen deze keer

Niet toestaan

Hub met bluetooth installeren

Stap 1


Sluit de BREL HOME app helemaal af.

Stap 2

Sluit de hub aan op het stroomnetwerk.



Stap 3

Open de BREL HOME app en selecteer de bluetooth hub die gevonden is in de app om hem toe te voegen.



Stap 4



Voer het wifi wachtwoord in van het 2,4 GHz thuisnetwerk dat ingevuld staat. Ben je niet verbonden met een (2,4 GHz) netwerk dan krijg je een error.




Hub met bluetooth installeren

Stap 5

De hub is verbinding aan het maken. Tijdens het verbinden knippert het lampje van de hub meerdere kleuren. Eerst rood en daarna groen. Als de hub is toegevoegd brandt het lampje constant blauw.



Geef de hub een naam en klik op 'Opslaan'. De hub is nu toegevoegd.





Brel Home hub bluetooth

Let op! De hub is alleen zichtbaar bij 'Locatie instellingen' en niet in de kamer waarin je de hub hebt toegevoegd.

Stap 6: Kamer aanmaken


Klik op 'Kamer toevoegen'.
Geef het een naam en druk op 'Klaar'.





Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Toevoegen van een bi-directionele motor

Klik op de kamer waarin je de betreffende motor wilt toevoegen en klik op 'Nieuw apparaat toevoegen'.



Klik nog een keer op 'Nieuw apparaat toevoegen' en selecteer 'Motor met afstandsbediening'.



Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Vervolgens controleer je of het apparaat correct is ingeschakeld en selecteer de hub waarmee je de motor wilt koppelen. Druk daarna op 'Beginnen'.

Staat er geen vinkje achter de hub of is de naam van de hub licht grijs? Haal de hub uit het stopcontact, wacht 15 seconde en sluit de hub weer aan op het stroomnetwerk. Controleer of de hub constant blauw brandt. Anders moet de hub opnieuw toegevoegd worden.

< Terug Nieuw apparaat toevoegen

Stap 1

Controleer of het apparaat correct is ingeschakeld

Stap 2

Selecteer de router om te koppelen en druk op 'Start'

Brel Home Hub



Beginnen


Selecteer het type zonwering en klik op 'Beginnen'. Kies daarna hoe je de motor wilt koppelen: 'Met de afstandsbediening' of 'Met de motor'.

< Terug Nieuw apparaat toevoegen

- Roller Blinds
- Venetian Blinds
- Roman Blinds
- Honeycomb Blinds
- Roller Shutter
- Awning
- Curtain
- Curtain LH
- Curtain RH
- TDBU
- Wood Shutter
- Triangle Bleated Blind



Als je de motor al op afstand hebt geïnstalleerd, selecteer je 'koppel met afstandsbediening'. Zo niet, selecteer dan 'koppel met motor'.



Beginnen


Met de afstandsbediening

Met de motor

Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de afstandsbediening

Zet de afstandsbediening op het juiste kanaal. Verwijder het achterkantje van de afstandsbediening om bij de P2 toets te kunnen. Druk 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op 'Paar' in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.



19 s



Paar

Na de melding 'Apparaat toegevoegd' moet je het product een naam geven en klik je op 'Klaar'.

Nieuw apparaat toevoegen

Klaar



Naam

Vouwgordijn

Kamer


Woonkamer

Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de motor

Motor met accu: Druk 3 seconde op de P1 toets op de motorkop. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op 'Paar' in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.

Motor 230 volt: Haal de spanning van de motor. Wacht 15 seconde en sluit de motor weer aan op het stroomnetwerk. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op 'Paar' in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.




Na de melding 'Apparaat toegevoegd' moet je het product een naam geven en klik je op 'Klaar'.



Nieuw apparaat toevoegen

Klaar



Naam

Screen

Kamer

Woonkamer



BREL HOME

Voltastraat 86a
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448